# Manual de Instruções

## Escova rotativa Red Hot

**TY3000A** (127V)
**TY3000B** (220V)

Uso doméstico

Leia atentamente antes de usar

Lizz®

www.lizz.com.br • 11 5660 2600

## Manual de Instruções (Leia atentamente antes de usar)

Obrigado por adquirir um produto Lizz!

A **Escova Rotativa Lizz RED HOT** é um produto prático, que reúne em um único equipamento todas as vantagens de uma prancha alisadora, uma escova, um secador e um modelador.

Proporciona um alisamento mais natural ao cabelo, é rápida, leve e eficiente, podendo ser usada em cabelos úmidos ou molhados. Dotada de placas térmicas de cerâmica e de duas direções de rotação, desembaraça sem quebrar as pontas dos cabelos.

# Visão Geral da Escova Rotativa Red Hot

1. Botões de Encaixe
2. Seletor de Rotação
3. Botão Liga/Desliga
4. Cabo de Força
5. Escova Menor
6. Escova Maior

# Como Usar a Escova Rotativa Red Hot

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
Tensão: TY3000A (127V) / TY3000B (220V)
Frequência: 60Hz
Potência: 800 Watts (127V) e 900 Watts (220V)

A Escova Rotatativa **RED HOT** tem cerdas macias e delicadas e é muito simples de usar.

Nada de ficar usando vários aparelhos. Basta separar uma mecha, secar e modelar seus cabelos, sem complicações.

Com apenas uma das mãos você seca e modela. Você ganha tempo e fica linda, com toda a praticidade. Quando o secador é usado em um banheiro, desligue-o após o uso e afaste-o de perto da água pois ela representa um perigo mesmo quando o secador estiver desligado.

## Segurança

Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

## Cuidado, Limpeza e Manutenção

1. Antes da limpeza, desligue o cabo de força da tomada.

2. Para a limpeza, use um pano macio e ligeiramente úmido, tomando cuidado de não deixar entrar qualquer líquido no interior do aparelho.

3. Não use produtos de limpeza fortes ou abrasivos.

4. Após a limpeza, seque com um pano seco e macio.

5. Não guarde o aparelho na caixa antes que esteja frio e seco.

6. Para não causar danos, não enrole o cabo de força no aparelho.

7. Guarde o aparelho em local fresco e seco.

**ATENÇÃO!**
Não use o aparelho com as mãos molhadas.

# Precauções Importantes

1. Sempre desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso e antes da limpeza.
2. **NÃO** use o aparelho durante o banho de banheira ou de chuveiro.
3. **NÃO** coloque nem guarde o aparelho em um local de onde ele possa cair em uma pia ou banheira. **NÃO** o coloque em água ou outro líquido.
4. **NÃO** tente pegar um produto que tenha caído na água ou outro líquido. Desconecte-o imediatamente da tomada.
5. Sempre deve haver alguém próximo ao equipamento quando ele estiver ligado à tomada.
6. **NÃO** use o aparelho sob lençol ou travesseiro. Pode haver aquecimento excessivo com risco de causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.
7. Supervisão cuidadosa é necessária quando o aparelho estiver sendo usado por crianças, em crianças ou próximo a crianças. O mesmo se aplica em caso de pessoas com certas deficiências.
8. Utilize este equipamento apenas para sua finalidade descrita neste manual. **NÃO** utilize acessórios não recomendados pelo fabricante.
9. Jamais utilize este aparelho se estiver com o cabo ou *plug* danificado, se não estiver funcionando corretame nte, se tiver caído na água. Encaminhe o aparelho a um serviço autorizado para a análise e reparo.
10. **NÃO** carregue este aparelho pelo cabo de força nem utilize o cabo de força como alça.
11. Mantenha o cabo de força longe de superfícies quentes.
12. Aparelhos elétrico novos podem, eventualmente, liberar uma leve fumaça, ou gazes, durante as primeiras utilizações, sem que isso indique defeitos no aparelho.
13. Nunca insira objetos nas aberturas do aparelho.
14. **NÃO** utilize o aparelho ao ar livre.

15. **NÃO** utilize o aparelho em locais onde produtos em aerossol (spray) estejam sendo usados ou onde oxigênio esteja sendo aplicado.
16. Para desconectar o cabo de força coloque os botões na posição “OFF” (desligado) e, com a mão seca remova o *plug* da tomada.
17. Cuidado com superfícies quentes. Podem causar sérias queimaduras. **NÃO** utilize em áreas insensíveis da pele ou com circulação deficiente. O uso sem supervisão por crianças ou deficientes pode ser perigoso.
18. **NÃO** toque nas partes aquecidas da escova e mantenha-a sempre a uma distância razoável do couro cabeludo. A alta temperatura que elas atinguem pode causar risco de ferimentos.
19. Nunca utilize o aparelho quando estiver dormindo ou com sono.

Não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água .

# CERTIFICADO DE GARANTIA

**TY3000A**
**TY3000B**

Guarde essa via para necessidades futuras

## Escova Rotativa **Red Hot**

1. Produto garantido pelo prazo de 01 (um) ano a partir da data de compra. A validade da garantia estará condicionada à apresentação do **DOCUMENTO FISCAL** de compra, onde deverá constar o nome do comprador, data da compra e nome do estabelecimento que vendeu o produto. O **DOCUMENTO FISCAL** deverá ser apresentado sempre que for solicitado serviço de garantia.

2. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados por mau funcionamento do aparelho e outras despe- sas aqui não especificadas.

3. O prazo para conserto do produto sob garantia é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de recebimento do aparelho.

4. A substituição do produto em garantia por outro novo se dará a critério tão somente do julgamento do fabricante e nos casos em que esse julgue necessário.

5. Nenhum reparo ou substituição feita durante o período de garantia prorrogarão o prazo da mesma.

6. Manutenção e troca de peças ocasionadas por uso indevido serão cobradas à parte, mesmo que o produto esteja dentro do prazo de garantia.

7. A garantia e assistência técnica deste produto se limitam ao território nacional.

8. Haverá perda de garantia se o produto:
a) for usado indevidamente;
b) ficar exposto ao sol, calor ou frio excessivos;
c) sofrer danos causados por queda, umidade etc;
d) apresentar quaisquer defeitos causados por uso inadequado.
e) for usado em regime de uso prossional, uma vez que o produto foi projetado para **USO DOMÉSTICO**.

9. Se o produto apresentar defeito ou não funcionar de forma adequada, favor contatar o **Serviço de Atendimento ao Cliente**.

DATA DO RECEBIMENTO DO APARELHO _____ /_____ /_____

lizz®

Tel.: (11) 5660.2600
SAC: atendimento1@lizz.com.br